

型号	尺寸	材质	比例	设计	设计时间	修改内容	修改时间
WIS-19H01电吹风说明书	双面黑色印刷, 折页成品尺寸95*142mm	80g铜版纸	1:1				

安全注意事项

警告

应照看好儿童, 确保他们不玩要本器具

器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导

如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换

请使用标准电压的电源插座, 并与其它电器分开使用

如在浴室内使用, 使用后拔出插头

为了保障安全, 建议在浴室供电回路中安装一个漏电保护开关

使用过程中, 出风口和风嘴可能会变热, 使用时请勿用手触摸, 否则可能导致烫伤

避免掉落电吹风或让电吹风受到强烈的撞击, 否则可能导致触电或因短路而引发火灾

本电吹风自带过热保护装置, 能在电吹风温度过高时, 会自动关机, 此时立刻关闭电源开关并从电源插座上拔出插头, 让它冷却几分钟后在使用。检查入风口和出风口没有绒毛或头发后, 再开启电源开关

发生异常或故障时, 如: 不出风、经常停止、内部发红、有烟冒出, 请立即停止使用并拔出电源插头, 并致电公司服务电话400-099-0608, 在这种情况下使用本产品可能会导致触电、受伤或因短路而引发火灾

- 器具在浴室内使用时, 使用后拔出插头, 因为即使器具开关断开后, 接近水仍存在危险。
- 为了增加保护, 建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置(RCD)。向RCD安装商咨询。

注意

禁止接触腐蚀性化学品等

禁止用水冲洗, 会损坏机器

请勿放置于阳光下暴晒以免造成变形

请不要湿手使用电吹风

请勿对婴幼儿使用, 否则可能造成烫伤

请勿堵塞或将异物插入出风口、入风口, 否则可能导致烫伤、触电或因短路而引发火灾; 使用时小心您的头发卷入入风口

请勿在入风口破损的状态下使用, 否则头发可能卷入入风口, 导致头发受损

本产品仅用于吹干头发和整发, 请勿给宠物使用和用来吹干鞋子和衣物等, 否则可能导致烫伤或因短路而引发火灾

电源线在扭曲的状态下请勿收纳, 否则可能导致电源线断线, 发生烫伤、触电或因短路而引发火灾

切勿将本产品安装于高温、潮湿或会弄湿机身的地方, 例如浴室, 会导致短路, 引起火灾或触电

不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其它器皿附近使用

禁止靠近火源

绝对不可私自拆解·修理·改造等会造成产品故障, 有关修理事宜, 请咨询购买的商店或本公司客服: 400-099-0608

必须遵守: 本产品仅在海拔高度1000米以下使用

合格证

检验结论 _____

生产日期 _____

检验日期 _____

检验员 _____

NO _____

保修卡

购买日期 _____

购买商店 _____

票证号码 _____

详细地址 _____


电话 _____ 邮编 _____

瑞沃科技(惠州)有限公司

地址: 惠东县白花镇太阳地工业城(兴业二路100号)
客户热线: 0752-8880881 / 400-099-0608 邮政编码: 516300
ADD: NO. 100 Xingye Road 2 Sun Au Industrial City, Baihua Town, Huidong County, Guangdong Province
TEL: 0752-8880881 / 400-099-0608
P.C: 516300
执行标准: GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.15-2024 GB 4343.1-2024 GB 17625.1-2022
企业已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证
Our company has passed ISO9001:2015 Quality certificate



SVAVO | 使用说明书 USER MANUAL




WIS-19H01电吹风

请在使用前仔细阅读此说明书。

please read user manual carefully before using.


电子版说明书下载地址: <https://www.svavo.cn/about.html?status=1>

部件说明



产品参数


产品型号	WIS-19H01
产品尺寸	126*74.7*234.5mm
输入电压	220-240V~ 50/60Hz
额定功率	1800W
负离子功能	有



集风嘴安装与拆卸


安装方法

将集风嘴底部对齐放入出风口处, 集风嘴会对应的吸附出风口上;




拆卸方法

将集风嘴从电吹风吹出风口向下掰取, 取下风嘴;



清洁与维护

请勿使用涂料稀释剂、苯、酒精等清洁产品, 以免造成本产品发生故障, 破裂和褪色。清洁入风口时, 请确保本产品处于未插入电源插头状态, 用干燥棉签或牙刷清除入风口的附着物。



功能介绍

- 内置负离子护发, 电吹风启动时, 负离子发生器会释放出负离子中的氧和空气中的微小水分子结合。能使水分渗透至发芯, 令秀发全天保持滋润; 能防止静电产生, 使秀发易于梳理;
- 过热断电保护, 防止长时间使用温度过高而损坏产品;
- 超热断电保护, 防止任何异常出现;
- 冷风/恒温/热风三档可选择不同温度使用;
- 1800W大功率快速吹干;
- 吹风筒与造型嘴采用磁吸方式固定, 可360度自由旋转, 输出不同方向的高速气流风束, 快速干发同时满足局部造型需求。

使用方法

- 将风筒底座的电源线插头插在插座上, 确保电源接通; 在将风筒上的弹簧线插在插座上; 拨动开关/档位按键, 可启动电源和选择对应档位;
- 在按温度调节按键, 可选择热风/恒风/冷风三种模式:
 - 按键亮橙色灯时, 表示进入热风状态, 指示灯亮;
 - 按键亮橙色和绿色灯交替亮时, 表示进入恒风工作状态, 指示灯亮;
 - 按键亮绿色灯时, 表示进入冷风状态, 指示灯亮;
- 在使用过程中, 要小心使用风嘴, 因为风嘴会变热, 切记不要用手触碰, 小心被烫伤;
- 如果电吹风在吹风时出现出风断断续续的情况, 并且电吹风内部时而见到火花或者发红, 请立即停止使用, 并联系专业的维修人员进行维修;
- 使用后关闭电源, 然后拔出弹簧线插头。

产品保修说明

本公司确保出厂产品符合相关安全标准和技术要求, 并保证产品在正常使用和保养下能尽显全部功能, 本公司为持卡用户提供一年免费保修服务(不含易耗品)。

- 自购买起一年内, 经本公司维修人员确认为因制造工序、材料而发生的故障损坏, 可免费保修。
- 有以下原因之一不能享受本公司保修期内的免费保修服务条款:
 - 使用方法不当造成的产品损坏。
 - 安装错误造成的产品损坏。
 - 客户私自改装造成的产品损坏。
 - 自然灾害和人为造成的损坏。
- 本公司只履行持有有效票证和相对应产品保修卡的产品售后维修服务。
- 产品一经售出, 非质量问题, 不接受任何退货。